PERIBOARD-734

▸User Manual ▸Bedienungsanleitung ▸manual de instrucciones
▸Mode D'Emploi ▸Manuale Utente ▸マニュアル ▸产品说明书 ▸使用手冊

VALUE CREATOR

Product Illustration



LED indicators

Caps Lock	Caps Lock on	Caps Lock off
Power On/Off	Power on (wired) Indicator lights up only 30 seconds	Power off (wired)
	Power on (wireless) Indicator lights up only 1 second	Power off (wireless)



Low battery
(flashing red light)

How do you connect PERIBOARD-734?

Wired mode



Wireless mode



Windows Bluetooth

❶ Turn on keyboard



❷ Please choose one Bluetooth channel between BT1, BT2, BT3 and BT4



❸ Please long press the chosen Bluetooth channel for 10 seconds



❹ Start ->Settings -> Devices -> Bluetooth & other devices



❺



If there's no PERIBOARD-734 on the list, please press the chosen Bluetooth channel for 10 seconds.



Mac Bluetooth

1 Turn on keyboard



2 Please choose one Bluetooth channel between BT1, BT2, BT3 and BT4



3 Please long press the chosen Bluetooth channel for 10 seconds



4 Apple Menu ->System Preferences -> Bluetooth



If there's no PERIBOARD-734 on the list, please press the chosen Bluetooth channel for 10 seconds.





EN If the Bluetooth pairing fails, please remove PERIBOARD-734 from the list of paired devices and redo it from Step-1.

DE Wenn die Bluetoothkopplung scheitert, entfernen Sie bitte PERIBOARD-734 aus der Liste der gekoppelten Geräte und wiederholen Sie den Kopplungsprozess ab Schritt 1.

ES Si el emparejamiento de Bluetooth falla, elimine el PERIBOARD-734 de la lista de dispositivos emparejados e inicie nuevamente desde el Paso 1.

FR Si le jumelage Bluetooth échoue, veuillez supprimer le PERIBOARD-734 de la liste d'appareils jumelés de votre appareil et recommencez à l'étape 1.

IT Se la sincronizzazione Bluetooth non fosse andata a buon fine, rimuovere PERIBOARD-734 dall'elenco dei dispositivi associati e ripetere il processo dal Punto 1.

JA 接続に失敗した場合は接続済みデバイスリストからPERIBOARD-734を削除したのち手順１からやり直してください

SC 如果蓝牙配对失败，请从配对设备列表中删除PERIBOARD-734，然后从步骤1重新执行。

TC 如果藍芽配對失敗，請從已配對的藍芽清單中刪除PERIBOARD-734 並從步驟一開始重新操作，謝謝。

How do you switch between BT1, BT2, BT3 and BT4?

❶ Unplug the charging cable



❷ Press the Bluetooth channel that you want to use





How do you switch between three different operating systems?





English(US/UK)

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2:
Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

English(US/UK)

Caution

- The manufacturer and re-resellers are not responsible for any technical malfunctions, damage, or personal injury incurred by:
  - Any attempt to dismantle, change or modify the product in any manner
  - Malfunction or damage is due to misuse or improper alteration or repair.
  - Malfunction or damage caused by external influence such as falling
  - Malfunction or damage is caused by fire, salt, gas, earthquake, lightning, wind, water, or other natural calamities, or abnormal voltage.
  - Malfunction or damage is caused by other devices connected to the products.
  - Malfunction or damage is caused by high temperature, humid, greasy, dusty and hazardous environment.

- You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by Perixx Computer GmbH could void your authority to operate the equipment.
- All brand names, trademarks and logos are the properties of their respective owners.

Please Note: Long-term repetitive use of any keyboard and mouse could cause injury to the user. Perixx recommends users avoid excessive use of this or any keyboard and mouse.

Important Safety Instructions

- Avoid Dropping.
- Do not disassemble.
- This product is suitable for moderate climates only.
- The maximum ambient temperature during use of this product must not exceed 40 degree.
- Open flame sources, such as candles, must not be placed on this product.
- Only use a dry cloth or brush to clean this product.

Perixx offers a one-year limited warranty with an optional one-year extension.

English(US/UK)

Specification

Interface	USB Type-A BT5.1	Operating System Requirements	Win 7 or later MacOS Monterey (Version 12.0.1) or later
Size	352*135*37mm	Number of keys	84 keys
Weight	740±10g	Type of keyboard	Mechanical
Input Current	3.7V/150mA	Actuation distance	1.2±0.5mm
Cable Length	1800mm	Total travel distance	2.4±0.5mm
Material	ABS	Durability	50 million keypresses

Multimedia keys (Windows, iOS and Android)

F1 Decrease the brightness of the display	F2 Increase the brightness of the display	F3 Home Page	F4 Backlit (on/off)
F5 Decrease the brightness of the keyboard	F6 Increase the brightness of the keyboard	5 Brightness for alternative: 0%-25%-50%-75%-100%	
F7 Previous Track	F8 Play/Pause	F9 Next Track	F10 Mute
F11 Volume down	F12 Volume up	PrtSc Search	

Windows

Fn + F1 F1	Fn + F2 F2	Fn + F3 F3
Fn + F4 F4	Fn + F5 F5	Fn + F6 F6
Fn + F7 F7	Fn + F8 F8	Fn + F9 F9
Fn + F10 F10	Fn + F11 F11	Fn + F12 F12
Fn + PrtSc Print Screen	Fn + Home Home	Fn + End End
Fn + PgUp Page Up	Fn + PgDn Page Down	

Deutsch (DE)

Bitte beachten Sie:

- Der Hersteller sowie die Wiederverkäufer sind nicht verantwortlich für technische Defekte, Schäden oder mögliche Verletzungen verursacht durch:
  - Versuche, den Artikel zu demontieren oder in jeglicher Form zu verändern
  - Zweckentfremdung oder eigene Reparaturen
  - Fremdeinwirkung wie z.B. Sturz oder Schlag
  - Feuer, Gas, Erdbeben, Blitz, Wind, Wasser, Überspannung oder jede andere Form von äußerer Gewalt
  - Andere mit der Tastatur verbundene Geräte
  - Zu hohe Temperaturen oder eine feuchte, staubige oder gefährliche Umgebung

- Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifizierungen an den Geräten, welche von Perixx Computer GmbH nicht ausdrücklich genehmigt sind, die Erlaubnis des Benutzers zur Inbetriebnahme des Gerätes außer Kraft setzen könnte.
- Alle Markennamen, Warenzeichen und Logos sind Eigentum der Firma Perixx Computer GmbH.

Die übermäßige Langzeit-Verwendung jeder Tastatur und Maus kann zu Verletzungen führen. Perixx empfiehlt Benutzern den übermäßigen Gebrauch von jeglicher Tastatur und Maus zu vermeiden.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander
- Das Gerät ist für moderates Klima zur privaten Benutzung konzipiert
- Die maximale Umgebungstemperatur während der Verwendung dieses Produktes darf 40 Grad nicht überschreiten
- Offene Flammenquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dieses Produkt gestellt werden
- Verwenden Sie zur Reinigung dieses Produkts nur ein trockenes Tuch oder eine weiche Bürste.

Perixx bietet 1 Jahr beschränkte Garantie, ein weiteres Jahr kann optional verlängert werden. Dies beeinträchtigt nicht die gesetzliche Gewährleistung.

Deutsch (DE)

Technische Daten

Schnittstelle	USB Typ A BT5.1	Betriebssystem	Win 7 oder höher MacOS Monterey (Version 12.0.1) oder höher
Abmessungen	352*135*37mm	Tastenanzahl	84 Tasten
Gewicht	740±10g	Tastentyp	Mechanisch
Eingangsstrom	3.7V/150mA	Tastendrucksignal	1.2±0.5mm
Kabellänge	1800mm	GesamterTastenhub	2.4±0.5mm
Material	ABS	Lebensdauer	50 Millionen Tastenanschläge

Multimedia-Tasten (Windows, iOS und Android)

F1 Verringern der Displayhelligkeit	F2 Erhöhen der Displayhelligkeit	F3 Startseite	F4 Beleuchtung (An/Aus)
F5 Verringern der Tastaturbeleuchtung	F6 Erhöhen der Tastaturbeleuchtung	5 Helligkeitsstufen: 0%-25%-50%-75%-100%	
F7 Vorheriges Lied	F8 Abspielen/Pause	F9 Nächstes Lied	F10 Stumm
F11 Lautstärke verringern	F12 Lautstärke erhöhen	PrtSc Suchen	

Windows

Fn + F1 F1	Fn + F2 F2	Fn + F3 F3
Fn + F4 F4	Fn + F5 F5	Fn + F6 F6
Fn + F7 F7	Fn + F8 F8	Fn + F9 F9
Fn + F10 F10	Fn + F11 F11	Fn + F12 F12
Fn + PrtSc Druck	Fn + Home Pos1	Fn + End Ende
Fn + PgUp Bild↑	Fn + PgDn Bild↓	

ESPAÑOL (ES)

Tenga en cuenta:

- El fabricante y los distribuidores no son responsables de los defectos técnicos, daño o perjuicio causado por:
  - intentos de desarmar o modificar el producto de cualquier forma
  - apropiación indebida o reparaciones realizadas por el usuario
  - acontecimientos externos como caídas o golpes
  - fuego, gas, terremotos, rayos, viento, agua o cualquier otro acontecimiento externo
  - otros dispositivos conectados al teclado
  - temperaturas altas o un ambiente húmedo, polvoriento o peligroso

- Se advierte al usuario que los cambios o modificaciones del producto que no estén aprobados expresamente por Perixx Computer GmbH, permiten anular el uso del dispositivo al usuario.
- Todos los nombres de marcas, marcas comerciales y logotipos son propiedad de Perixx.

El uso excesivo a largo plazo de cualquier teclado y el ratón puede causar lesiones. Perixx recomienda evitar el uso excesivo de cualquier teclado y ratón.

Indicaciones importantes de seguridad

- Evite las caídas.
- No desmonte el producto.
- Este producto es apto solo en climas moderados.
- La temperatura ambiente máxima durante el uso del producto no debe superar los 40 grados.
- No exponer el producto a fuentes de llama, como velas.
- Solo utilice un paño o cepillo seco para limpiar el producto.

Perixx ofrece una garantía limitada de un año y la posibilidad de prolongarla por un año adicional

ESPAÑOL (ES)

Características

Interfaz	USB Tipo A BT5.1	Sistema operativo requerido	Win 7 o posterior MacOS Monterey (Version 12.0.1) o posterior
Tamaño	352*135*37mm	Numero de teclas	84 teclas
Peso	740±10g	Tipo de tecla	Mecánicas
Corriente de entrada	3.7V/150mA	Distancia de actuación	1.2±0.5mm
Largo del cable	1800mm	Recorrido total	2.4±0.5mm
Material	ABS	Duración	50 millones de pulsaciones

Teclas Multimedia (Windows, iOS y Android)

F1 Disminuir el brillo de la pantalla	F2 Aumentar el brillo de la pantalla	F3 Página de Inicio	F4 Retroiluminado (on/off)
F5 Disminuir el brillo de la pantalla	F6 Aumentar el brillo del teclad	5 opciones de brillo: 0%-25%-50%-75%-100%	
F7 Canción anterior	F8 Reproducir / Pausa	F9 Canción siguiente	F10 Silencioso
F11 Disminuir volumen	F12 Aumentar volumen	PrtSc Búsqueda	

Windows

Fn + F1 F1	Fn + F2 F2	Fn + F3 F3
Fn + F4 F4	Fn + F5 F5	Fn + F6 F6
Fn + F7 F7	Fn + F8 F8	Fn + F9 F9
Fn + F10 F10	Fn + F11 F11	Fn + F12 F12
Fn + PrtSc Impr Pant	Fn + Home Inicio	Fn + End Fin
Fn + PgUp Re Pág	Fn + PgDn Av Pág	

FRANÇAIS (FR)

Avertissement

- Le fabricant et les revendeurs ne sont pas responsables des défaillances techniques, des dommages ou des blessures occasionnées par:
  - Toute tentative de démonter, changer ou modifier le produit de quelques manières
  - Dysfonctionnements ou dommages à cause d'une mauvaise utilisation, modification incorrecte ou réparation.
  - Dysfonctionnements ou dommages causés par la chute après l'achat.
  - Dysfonctionnements ou dommages causés par : un incendie, le sel, le gaz, un tremblement de terre, la foudre, le vent, l'eau, ou d'autres catastrophes naturelles, ou d'une pression anormale.
  - Dysfonctionnements ou dommages causés par d'autres appareils connectés au clavier.
  - Dysfonctionnements ou dommages causés par une température élevée, un environnement humide, gras, poussiéreux ou dangereux

- Vous êtes averti que des changements ou des modifications ne sont pas expressément approuvés par le responsable tiers pour la conformité pourraient annuler votre autorité quant à utiliser cet appareil.
- Tous les noms de marque, marques et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

S'il vous plaît noter: L'utilisation répétitive à long terme d'un clavier et une souris pourrait causer des blessures à l'utilisateur. Perixx recommande aux utilisateurs d'éviter l'utilisation excessive de clavier et de souris.

Instructions importantes de sécurité

- Ne pas faire tomber.
- Ne pas démonter.
- Ce produit est adapté uniquement aux climats modérés.
- La température ambiante maximale pendant l'utilisation de ce produit ne doit pas dépasser 40 degrés.
- Ce produit ne doit pas être exposé à des sources de flame, notamment des bougies.
- Nettoyez ce produit uniquement avec un chiffon sec ou une brosse.

Perixx offre une garantie limitée d'un an avec une extension optionnelle d'un an.

FRANÇAIS (FR)

Spécifications techniques

Interface	USB Type-A BT5.1	Exigence du système d'exploitation	Win 7 ou version ultérieure MacOS Monterey (Version 12.0.1) ou version ultérieure
Taille	352*135*37mm	Nombre de touches	84 Touches
Poids	740±10g	Type de Touches	Mécaniques
Courant d'entrée	3.7V/150mA	Distance d'activation	1.2±0.5mm
Longueur de câble	1800mm	Distance de course totale	2.4±0.5mm
Matériel	ABS	Durabilité	50 millions de frappes

Touches Multimédia (Windows, iOS et Android)

F1 Diminuer la luminosité de l'affichage	F2 Augmenter la luminosité de l'affichage	F3 Page d'accueil	F4 Rétroéclairage (on/off)
F5 Diminuer la luminosité de l'affichage	F6 Augmenter la luminosité du clavier	5 options de luminosité : 0%-25%-50%-75%-100%	
F7 Morceau précédent	F8 Lecture / Pause	F9 Morceau Suivant	F10 Silencieux
F11 Diminuer le Volume	F12 Augmenter le Volume	PrtSc Recherche	

Windows

Fn + F1 F1	Fn + F2 F2	Fn + F3 F3
Fn + F4 F4	Fn + F5 F5	Fn + F6 F6
Fn + F7 F7	Fn + F8 F8	Fn + F9 F9
Fn + F10 F10	Fn + F11 F11	Fn + F12 F12
Fn + PrtSc Imprécran	Fn + Home Début	Fn + End Fin
Fn + PgUp ↟	Fn + PgDn ↡	

ITALIANO (IT)

Attenzione

- Il produttore e i rivenditori non sono responsabili per eventuali malfunzionamenti tecnici, danni o lesioni personali causati da:
  - Qualsiasi tentativo di smantellare, cambiare o modificare il prodotto in qualsiasi modo
  - Malfunzionamenti o danni dovuti ad uso, alterazione o riparazione impropri.
  - Malfunzionamenti o danni causati da fattori esterni come la caduta
  - Malfunzionamenti o danni causati da incendi, sale, gas, terremoti, fulmini, vento, acqua, o altre calamità naturali, ovvero da voltaggio anomalo.
  - Malfunzionamenti o danni causati da altri dispositivi connessi al prodotto.
  - Malfunzionamenti o danni causati da alte temperature ovvero da ambiente umido, grasso, polveroso o pericoloso.
- Si avvisa che alterazioni o modifiche non espressamente approvate da Perixx Computer GmbH potrebbero annullare il vostro permesso di utilizzare l'apparecchiatura.
- Tutte le etichette, i marchi e loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Nota: A lungo termine l'uso ripetitivo di qualsiasi tastiera e mouse potrebbe causare lesioni all'utente. Perixx consiglia agli utenti di evitare l'uso eccessivo di questa o di qualsiasi altra tastiera o mouse.

Istruzioni importanti per la sicurezza

- Evita cadute
- Non smontare
- Questo prodotto è adatto solo per climi temperati
- La temperatura di ambiente durante l'uso di questo prodotto non deve superare i 40 gradi.
- Fonti di fiamme libere, come candele, non devono essere posizionate su questo prodotto.
- Utilizzare solo un panno asciutto o una spazzola per pulire questo prodotto.

Perixx offre una garanzia limitata di un anno con un'estensione opzionale di un anno.

ITALIANO (IT)

Specifiche

Interfaccia	USB Tipo A BT5.1	Requisiti del sistema operativo	Win 7 o versioni successive MacOS Monterey (Version 12.0.1) o versioni successive
Dimensioni	352*135*37mm	Numero di tasti	84 tasti
Peso	740±10g	Tipo di tastiera	Meccanici
Corrente in entrata	3.7V/150mA	Raggio di azione	1.2±0.5mm
Lunghezza del cavo	1800mm	Corsa totale	2.4±0.5mm
Materiale	ABS	Durata	50 milioni di pressioni sui tasti

Tasti Multimediali (Windows, iOS e Android)

F1 Diminuire la luminosità del display	F2 Aumentare la luminosità del display	F3 Pagina Iniziale	F4 Retroilluminazione (on/off)
F5 Diminuire la luminosità della tastiera	F6 Aumentare la luminosità della tastiera 5 livelli diversi di luminosità: 0%-25%-50%-75% -100%		
F7 Traccia precedente	F8 Play/Pausa	F9 Traccia successiva	F10 Silenzioso
F11 Abbassare il volume	F12 Alzare il volume	PrtSc Ricerca	

Windows

Fn + F1 F1	Fn + F2 F2	Fn + F3 F3
Fn + F4 F4	Fn + F5 F5	Fn + F6 F6
Fn + F7 F7	Fn + F8 F8	Fn + F9 F9
Fn + F10 F10	Fn + F11 F11	Fn + F12 F12
Fn + PrtSc Stamp	Fn + Home Inizio	Fn + End Fine
Fn + PgUp Pag↑	Fn + PgDn Pag↓	

日本語 (JA)

保証規定のご注意

- 保証期間中でも次の場合は、弊社若しくは再販売業者が保証対象外と判断させていただきます。
  - 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
  - 乱用、誤用などによる故障・損傷が生じた場合。
  - お取扱上の不注意（落下、衝撃、水掛り、砂・泥の付着、機器内部への水・砂・薬品の入り込みなど）により故障した場合。
  - 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
  - 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
  - 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等、若しくは手入れの不備（カビ発生、チリ・ホコリ等）により故障した場合。
  - その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 利用規約を遵守いただけない場合(不当な改造や修理等)には、本製品の使用を制限させていただく場合がございます。何卒ご了承ください。
- 本書に記載のブランド名、ロゴマーク商標権はPerixxが所有しています。

ご注意：マウスやキーボードなどを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに深刻な障害を引き起こす恐れがあります。長時間連続でご使用する際は、十分に休憩を取りながらご使用ください。

安全にお使いいただくために

- 落とさないでください。
- 分解しないでください。
- 極度に暑い・寒い環境での使用はお避け下さい。
- 使用時の最高気温は40度です。
- ろうそくなどの火を製品に近づけないでください。
- 掃除の際は乾いた布またはブラシをご使用ください。

ペリックスでは、製品保証を１年間提供しています

日本語 (JA)

製品の仕様

インターフェイス	USB Type-A BT5.1	対応システム	Win 7 / 以降 MacOS Monterey (Version 12.0.1) 以降
サイズ	352*135*37mm	キーの数	84 キー
重さ	740±10g	キースイッチ	メカニカルキースイッチ
入力電流	3.7V/150mA	キーストローク(接点)	1.2±0.5mm
ケーブルの長さ	1800mm	キーストローク	2.4±0.5mm
材質	ABS	打鍵耐久性	5000万回の打鍵

マルチメディアキー (Windows, iOS と Android)

F1 ディスプレイを暗くする	F2 ディスプレイを明るくする	F3 ホームページ	F4 バックライト(オン/オフ)
F5 キーボードを暗くする	F6 キーボードを明るくする	明るさ: 0%-25%-50%-75%-100%	
F7 前の曲	F8 再生/一時停止	F9 次の曲	F10 ミュート
F11 音量を下げる	F12 音量を上げる	PrtSc 検索	

Windows

Fn + F1 F1	Fn + F2 F2	Fn + F3 F3
Fn + F4 F4	Fn + F5 F5	Fn + F6 F6
Fn + F7 F7	Fn + F8 F8	Fn + F9 F9
Fn + F10 F10	Fn + F11 F11	Fn + F12 F12
Fn + PrtSc Print Screen	Fn + Home Home	Fn + End End
Fn + PgUp Page Up	Fn + PgDn Page Down	

简体中文 (SC)

注意

- 制造商和经销商不对以下行为所导致的的任何技术故障损失或人身伤害承担责任
  - 以任何方式企图拆除，更改或修改产品引起的故障或损坏
  - 由于误用或不当更改，修理故障引起的故障或损坏
  - 由于购买后摔落产品引起的故障或损坏
  - 由于火，盐，气体，地震，曝晒，风，水，或其他自然灾害，或异常电压引起的故障或损坏
  - 由于产品连接到其它设备引起的故障或损坏。
  - 由于高温，潮湿，油腻，多尘和危险的环境引起的故障或损坏
- 请注意，若由未经合规责任方明确批准的变更或修改，可能使用户失去对设备的操作权限
- 所有的品牌名称，商标和标志是其各自所有者的财产

请注意：长时间使用键盘和鼠标可能对用户造成伤害。 佩锐建议用户避免过度使用任何键盘和鼠标类产品。

重要安全说明

- 避免跌落。
- 不要拆解。
- 本产品仅适用于温和气候。
- 使用本产品时的最高环境温度不得超过40度。
- 不得在本产品上放置开放式火源，如蜡烛。
- 只能用干布或刷子清洁本产品。

佩锐为您提供一年保修服务。

简体中文 (SC)

规格

接口	USB Type-A 蓝牙5.1	操作系统要求	Win 7或更高版本 MacOS Monterey（Version 12.0.1）或更高版本
尺寸	352*135*37mm	按键数	84 键
重量	740±10g	键型	机械式
工作电压电流	3.7V/150mA	触发键程	1.2±0.5mm
线材长度	1800mm	总行程距离	2.4±0.5mm
材料	ABS塑材	按键寿命	5000万次

多媒体功能键(Windows, iOS 及 Android)

F1 降低显示器亮度	F2 提高显示器亮度	F3 主页	F4 背光（开/关）
F5 降低键盘亮度	F6 提高键盘亮度	5档切换：0%、25%、50%、75%、100%	
F7 上一曲	F8 播放/暂停	F9 下一曲	F10 静音
F11 降低音量	F12 提高音量	PrtSc 查找	

Windows

Fn + F1 F1	Fn + F2 F2	Fn + F3 F3
Fn + F4 F4	Fn + F5 F5	Fn + F6 F6
Fn + F7 F7	Fn + F8 F8	Fn + F9 F9
Fn + F10 F10	Fn + F11 F11	Fn + F12 F12
Fn + PrtSc 截屏	Fn + Home Home	Fn + End End
Fn + PgUp Page Up	Fn + PgDn Page Down	

繁體中文 (TC)

注意

- 製造商和經銷商不對以下行為所導致的的任何技術故障損失或人身傷害承擔責任
  - 以任何方式企圖拆除，更改或修改產品引起的故障或損壞
  - 由於誤用或不當更改，修理故障引起的故障或損壞
  - 購買後摔落產品引起的故障或損壞
  - 由於，鹽，氣體，地震，曝曬，風，水，或其他自然災害，或異常電壓引起的故障或損壞
  - 由於產品連接到其它設備引起的故障或損壞。
  - 由於高溫，潮濕，油膩，多塵和危險的環境引起的故障或損壞
- 請注意，若由未經合規責任方明確批准的變更或修改，可能使使用者失去對設備的操作許可權
- 所有的品牌名稱，商標和標誌是其各自所有者的財產

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

請注意：長期反覆使用鍵盤和滑鼠可能對用戶造成傷害，佩銳建議用戶避免過度使用任何鍵盤和滑鼠。

重要安全提醒

- 避免掉落
- 請勿拆解
- 本產品僅能在温和的氣候下使用
- 使用本產品時，周圍環境温度不能超過40度
- 請務將無覆蓋的火源(如蠟燭）放置在本產品上
- 僅可使用乾布或刷子清潔本產品

佩銳為您提供一年保固服務

繁體中文 (TC)

規格

介面	USB Type-A 藍牙5.1	作業系統	Win 7或更新版本 MacOS Monterey (Version 12.0.1) 或更新版本
尺寸	352*135*37mm	按鍵數	84 鍵
重量	740±10g	按鍵類型	機械式
輸入電流	3.7V/150mA	觸發鍵程	1.2±0.5mm
電線長度	1800mm	總行程	2.4±0.5mm
材質	ABS塑膠	按鍵壽命	5000萬次

多媒體功能鍵(Windows, iOS 及 Android)

F1 調低螢幕亮度	F2 調高螢幕亮度	F3 首頁	F4 背光(開啟/關閉)
F5 調低鍵盤亮度	F6 調高鍵盤亮度	5檔切換: 0%、25%、50%、75%、100%	
F7 上一首	F8 播放/暫停	F9 下一首	F10 靜音
F11 調低音量	F12 調高音量	PrtSc 搜尋	

Windows

Fn + F1 F1	Fn + F2 F2	Fn + F3 F3
Fn + F4 F4	Fn + F5 F5	Fn + F6 F6
Fn + F7 F7	Fn + F8 F8	Fn + F9 F9
Fn + F10 F10	Fn + F11 F11	Fn + F12 F12
Fn + PrtSc Print Screen	Fn + Home Home	Fn + End End
Fn + PgUp Page Up	Fn + PgDn Page Down	

限用物質含有情況標示表

設備名稱：無線鍵盤
Equipment name

型號(型式): PERIBOARD-734
Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium Cr^{+6}	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼上下蓋	○	○	○	○	○	○
電路板(包含零組件)	○	○	○	○	○	○
傳輸線	○	○	○	○	○	○
指示燈	○	○	○	○	○	○

備考 1. 〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1： "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. 〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2： "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. 〝-〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3： The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption

無線鍵盤
型　　號 ： PERIBOARD-734
額定電壓 ： DC 3.7V ⎓ 150mA
製造號碼 ： 如本體
製造年份 ： 2021
原 產 地 ： 中國大陸

R3B701
RoHS

製 造 商 ： 佩銳科技(深圳)有限公司
地　　址 ： 深圳市南山區西麗街道文苑路43號
聚創金谷創意園A棟509-510
進 口 商 ： 仁宏國際有限公司
地　　址 ： 新北市新店區安祥路97巷2號1樓
電　　話 ： 02-22008556

perixx

VALUE CREATOR